

## ISTRUZIONI PER L'USO

---

per i dispositivi anticaduta a norma EN 795:2012

### **Tipo C: Sistemi di sicurezza a fune**

Prima dell'utilizzo del sistema a fune è indispensabile leggere e seguire meticolosamente le disposizioni di questo manuale d'utilizzo, delle istruzioni per il montaggio e del prospetto „Norme di sicurezza e direttive generali“. Se questo manuale d'utilizzo o le norme di sicurezza non dovessero venir comprese durante la lettura, l'utilizzo del sistema a fune non è consentito!

L'utilizzo dei dispositivi di ancoraggio di Tiga Tech GmbH (swissporSAFSYS) è consentito unicamente alle persone che sono state istruite conformemente a tutte le normative nazionali.

### **Utilizzo:**

#### **Prima di accedere alla zona di rischio caduta**

L'utilizzatore è tenuto a controllare che i dispositivi di protezione individuale siano utilizzabili. Per quanto riguarda il sistema di ancoraggio, verificare che questo coincida con le informazioni date dall'ispezione annuale e con quelle del presente manuale di istruzioni. Per i restanti dispositivi di protezione individuale, il test di utilizzabilità deve essere eseguito secondo le istruzioni del rispettivo produttore.

#### **Accesso alla zona di rischio caduta**

Nei sistemi a fune passante, quale dispositivo anticaduta con guida flessibile (EN 795:2012 Tipo C), l'utilizzatore collega i suoi dispositivi di protezione individuale alla guida flessibile per mezzo del guidafune.

A tale scopo, il pattino di scorrimento della fune viene aperto, guidato sulla fune metallica e richiuso in modo che la fune scorra orizzontalmente attraverso il pattino. L'elemento di collegamento viene infine inserito nell'occhiello del pattino di scorrimento. Il pattino di scorrimento deve poter scivolare liberamente sulla fune metallica. Non è possibile rimuovere il pattino di scorrimento dalla fune metallica senza rimuovere l'elemento di collegamento. L'elemento di collegamento deve infine essere assicurato con un serraggio a vite. L'utilizzatore può ora fissare l'elemento di collegamento nell'elemento di collegamento del pattino di scorrimento.

Al pattino di scorrimento può essere assicurata una sola persona per volta.

Nei sistemi a fune non passante, quale dispositivo anticaduta con guida flessibile (EN 795:2012 Tipo C), l'utilizzatore collega i suoi dispositivi di protezione individuale alla guida flessibile per mezzo di un elemento di collegamento a norma EN 362:2008. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere assicurato anche durante il superamento degli ancoraggi intermedi e d'angolo.

## ISTRUZIONI PER L'USO

---

A tale scopo si consiglia l'impiego di un cordino anticaduta ad Y.

È indispensabile che l'utilizzatore sia sempre affrancato correttamente ad un dispositivo di ancoraggio mentre si trova nella zona di rischio caduta.

I moschettoni non bloccati possono sganciarsi inavvertitamente dal dispositivo di ancoraggio. A seconda del tipo di sistema a fune è possibile assicurare contemporaneamente fino a un max. di 3 persone.

Prima dell'uso, garantire un'altezza libera sufficiente al di sotto dell'utilizzatore. Un'altezza libera sufficiente viene stabilita secondo i seguenti fattori:

- spostamento del punto di ancoraggio (max. 4.50 metri)
- misure dell'utilizzatore
- distanza di sicurezza di 1 metro
- ulteriori fattori d'influenza come l'estensione dell'ammortizzatore, le distanze d'arresto dei dispositivi anticaduta di tipo retrattile, l'espansione degli elementi di collegamento, lo spostamento dell'imbracatura, ecc., che sono indicati nelle istruzioni per l'uso dei rispettivi DPI

Ulteriori informazioni importanti:  
identificazione del prodotto  
indirizzo e contatto del produttore