

MANUEL D'UTILISATION

pour dispositif d'ancrage selon EN 795:2012 type C

Type: système de ligne de vie

Avant d'utiliser le système de ligne de vie, les dispositions de ce mode d'emploi, les instructions d'installation et la brochure "Règles de sécurité et directives générales" doivent être lues et strictement respectées. Si la lecture de ce mode d'emploi ou les règles de sécurité n'ont pas été comprises, l'utilisation du système de ligne de vie n'est pas autorisée !

Les équipements de sécurité de Tiga Tech GmbH (swissporSAFSYS) ne peuvent être utilisés que par des personnes qui ont été instruites conformément à toutes les réglementations nationales.

Utilisation :

Avant d'entrer dans la zone où il y a un risque de chute

L'utilisateur doit vérifier le bon fonctionnement de l'équipement de protection individuelle (EPI). Pour le dispositif d'ancrage, vérifiez que celui-ci est conforme aux informations figurant sur le protocole du contrôle annuel et sur le présent mode d'emploi. Pour les autres équipements de protection individuelle, le test du bon fonctionnement doit être effectué conformément aux instructions du fabricant respectif.

En entrant dans la zone où il y a un risque de chute

Pour la version surpassable (sans obstacle) du système de ligne de vie comme dispositif d'ancrage avec guide souple (EN 795:2012 type C), l'utilisateur connecte son équipement de protection individuelle au guide souple à l'aide d'un chariot mobile.

Pour ce faire, le chariot mobile est ouvert, introduit sur le câble métallique et refermé de sorte que le câble métallique passe horizontalement à travers celui-ci. Le mousqueton est ensuite inséré dans l'œillet du chariot mobile. Le chariot mobile doit pouvoir glisser librement sur le câble métallique. Il n'est pas possible de retirer le chariot mobile du câble métallique sans enlever le mousqueton. Le mousqueton doit alors être sécurisé par le verrou à vis. L'utilisateur peut maintenant fixer le connecteur du harnais de sécurité sur mousqueton. Une personne au maximum peut s'attacher à chaque chariot mobile en même temps.

Dans le cas de la variante non-surpassable (avec obstacle) du système de ligne de vie comme dispositif d'ancrage avec guide souple (EN 795:2012 type C) l'utilisateur connecte son équipement de protection individuelle sur le câble au moyen d'un connecteur (mousqueton) conforme à la norme EN 362:2008. Cependant, l'utilisateur doit également être sécurisé lorsqu'il franchit des ancrages d'angle et intermédiaires. Nous recommandons l'utilisation d'un connecteur en Y à cette fin.

MANUEL D'UTILISATION

Il est impératif que l'utilisateur soit correctement connecté à un dispositif d'ancrage à tout moment lorsque l'utilisateur se trouve dans la zone où il y a un risque de chute.

Les mousquetons déverrouillés peuvent se détacher involontairement du dispositif d'ancrage.

Un maximum de 3 personnes peut se sécuriser en même temps par point d'ancrage.

Avant l'utilisation, il est essentiel de vérifier la hauteur libre sous l'utilisateur. La hauteur libre requise résulte des dimensions suivantes :

- Déformation du point d'ancrage (maximum 4.50 mètres)
- La taille de l'utilisateur
- Distance de sécurité de 1 mètre
- Autres facteurs d'influence telles que l'allongement de l'amortisseur de chute, distances de freinage pour les dispositifs antichute rétractables, déformation des éléments de fixation, déplacement du harnais sur le corps etc. se référer au mode d'emploi de l'EPI correspondant.

Informations complémentaires importantes :

Identification exacte du produit

Adresse de contact du fabricant